

Anlage 5.2  
**TAB-Heizwasser**  
**Kompaktstation bodenstehend kleiner 300 kW (Prinzipschema) Kombiregler**

Darstellung als Fernwärme-Übergabestation bodenstehend, ohne eigene Einhausung.  
Ausführung mit Kombiregler im Vorlauf (Volumenstromregelung + Mengenbegrenzung + Differenzregelung)

